



Vorher.



Nachher.

### Allgemeine Hinweise.

Den Satz nur bei Temperaturen über 18 Grad Celsius montieren. Sollte dies nicht der Fall sein, erwärmen Sie die zu verarbeitenden Teile nach der Montage bitte mit einem Haarföhn, damit die optimale Haftung des Klebers gewährleistet werden kann.

Frisch lackierte Flächen vor der Montage mindestens vier Wochen trocknen lassen. Nicht an rotierenden Teilen oder auf Airbags anbringen. Die Montagestelle vor der Montage gründlich reinigen und von Fett und Schmutz befreien.

### Montage.

**!!Achtung!! Es ist darauf zu achten, dass die Klebeflächen der Folie nicht aneinander festkleben. Einmal zusammengeklebte Folien können nur schwer wieder getrennt werden.**

Der rückseitig angezeichnete Bereich im Feld der Nummernschildanbringung kann zur Erleichterung der Anbringung je nach Bedarf und Farbe des Fahrzeugs selbstständig herausgetrennt werden.

1. Die Schutzfolie auf der Rückseite zum Teil entfernen.
2. Die Rückseite der Folie und die Stoßstange mit Geschirrspülmittelwasser gut besprühen.
3. Die Folie an einer Seite auflegen und den übrigen Teil der Schutzfolie abziehen. Das schwarze Mittelteil zwischen beiden Grills so platzieren, dass es an der oberen Kante ca. 5 mm überragt.
4. Die Folie mit einem Rakel oder Tuch glatt streichen, um das Wasser unter der Folie zu entfernen. Die Nummernschildeinbuchtung als letztes bearbeiten.
5. Je nach Anbringung und Dehnung der Folie müssen die Ränder gegebenenfalls mit einer Schere etwas gekürzt werden.
6. Mit Hilfe des Haarföhns die Folie erwärmen, um letzte Falten in der Folie zu glätten.
7. Die an der oberen Kante überstehende Folie mit einem spitzen Gegenstand unter den Originalgrill drücken und unten umklappen. Mit der unteren Leiste des oberen Grills auf die gleiche Weise verfahren.
8. Abschließend alles gut trocknen lassen und die **Leisten** wie folgt anbringen:
  - Die Leisten sind so zugeschnitten, dass sie an beiden Enden einige Millimeter überstehen, um einen guten optischen Übergang zu schaffen.
  - Falls Sie die Leiste dennoch kürzen wollen, ist dies mit einer Schere oder einem scharfen Messer möglich.
  - Die Klebefolie abziehen und die Leiste von oben nach unten anbringen. Darauf achten, dass die Leisten an der Außenseite in Flucht mit den Grills sind. Dazu die Sicht von vorne wählen. Die Leisten fest andrücken.
  - Nach der Montage für ca. drei Tage das Fahrzeug nicht in der Waschanlage waschen.

**Und nun wünsche Ich Ihnen viel Spaß mit Ihrem Fahrzeug in der neuen A6-Optik.**